

Manuel d'utilisation

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le téléphone PK-111c avec identification de l'appelant. Ce manuel est conçu pour vous familiariser avec lui. Pour optimiser l'utilisation de votre nouvel appareil, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, vous devez suivre ces précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures:

1. Lire et comprendre toutes les instructions
2. Suivez tous les avertissements et instructions.
3. Débranchez le produit avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide
4. Ne pas surcharger la prise électrique que vous utiliserez pour connecter ce téléphone, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
5. Ne poussez jamais d'objets d'aucune sorte dans le produit à travers les fentes, car ils peuvent toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais de liquide d'aucune sorte sur le produit.
6. Évitez d'utiliser votre équipement téléphonique quand il ya un orage. Dans ce cas, débrancher l'appareil, car il pourrait y avoir un risque de choc électrique.
7. N'essayez pas d'ouvrir vous-même le téléphone dans le cas où vous avez des problèmes. S'il vous plaît contactez un centre de service.
8. Débrancher la ligne téléphonique avant de remplacer les piles.

CARACTÉRISTIQUES

- FSK / DTMF / ETSI compatible avec la détection automatique
- Mémorisez 59 numéros d'appels entrants et 16 sortants
- 5 touches mémoires directes
- 10 mémoires double touches
- 59 numéros VIP
- Compatible avec PABX et code local
- Pré-composition et modification du numéro
- 20 sonneries + 1 sonnerie VIP
- Alarme et musique d'attente
- Mains libres
- 3 niveaux de sonneries
- Ecran LCD retro éclairé

INSTALLATION DU POSTE

Insérez 3 piles AA dans le compartiment de la batterie en faisant attention à la polarité. La ligne supérieure de l'écran affiche le mois, le jour et l'heure. La ligne du bas affiche l'année.

Insérer une extrémité du câble dans la base et l'autre extrémité dans votre prise téléphonique murale. Connectez le combiné à l'appareil avec le cordon spiralé

RECEPTION D'APPEL

Lors de la réception d'un appel, aussi longtemps que vous avez souscrit au service de présentation du numéro, le numéro de l'appel entrant s'affichera sur la ligne inférieure de l'écran. L'icône NEW sera affichée à la gauche de la ligne médiane. Si vous recevez un appel du même numéro deux fois ou plus l'icône REP sera affichée à gauche de votre écran.

Vous pouvez répondre au téléphone en décrochant le combiné ou en appuyant sur VivaVoce.

→ A partir du combiné

1. Décrochez le combiné et parlez dans le combiné
2. Lorsque vous avez terminé, replacez le combiné sur la base.
→ Passer en mode mains libres
 1. Pendant la communication, appuyez sur VivaVoce et replacez le combiné sur la base.
 2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ViaVoice nouveau.
- En mains libres directement
 1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche VivaVoice et vous pouvez parler à votre interlocuteur.
 2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur VivaVoice nouveau afin de mettre fin à la communication

REMARQUE: En règle générale, les fournisseurs de services téléphoniques transmettent les informations d'appel entre la première et la deuxième sonnerie. Afin de laisser le temps aux informations de s'afficher il est donc préférable d'attendre la deuxième sonnerie.

EMISSION D'APPEL

→ À partir du combiné

1. Décrochez le combiné.
2. À la tonalité, composez le numéro désiré. L'écran LCD affiche le temps de la conversation au bout de 6 secondes.
3. Lorsque vous avez terminé, replacez le combiné sur la base.

→ En mode mains libres

1. Appuyez sur la touche VivaVoice
2. À la tonalité, composez le numéro désiré. L'écran LCD affiche le temps de la conversation au bout de 6 secondes.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche VivaVoice de nouveau.

→ RAPPEL DU DERNIER NUMERO

1. Lorsque vous composez un numéro occupé. Replacez le combiné sur la base
2. décrochez le combiné
3. Appuyez sur BIS, le dernier numéro est composé à nouveau

→ pré-numérotation

1. Gardez le combiné sur sa base
2. composez le numéro. En cas d'erreur, utilisez la touche CANC pour modifier votre saisie
3. Appuyez sur BIS ou Vivavoce, le numéro affiché est composé automatiquement

→ → UTILISATION DERRIERE UN PABX

1. décrochez
2. composez le numéro pour sortir (habituellement 9 ou 0) . Ensuite, appuyez sur la touche VIP et le numéro de téléphone désiré. Lorsque vous composez un numéro et que la ligne est occupée, appuyez sur BIS, la recomposition du dernier numéro s'effectuera

NOTE: Si votre PABX ne permet pas l'affichage des informations d'appel, votre téléphone ne les affichera pas.

CONSULTATION ET REVISION DE LA LISTE DES APPELS

Le téléphone peut enregistrer jusqu'à 59 appels entrants. Au-delà de 59, le plus ancien est remplacé. Lorsque vous recevez un appel d'un numéro secret, l'écran LCD affiche "... P... "

En cas de messages entrants avec erreurs, l'écran LCD affiche "... E. .. "

Si un appel entrant arrive d'un endroit sans service d'identification de l'appelant, l'écran LCD affiche "... 0... "

→ LISTE APPELS ENTRANTS

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche UP, l'écran LCD affiche le dernier appel entrant.
2. Appuyez sur la touche UP en continu afin de faire défiler les numéros, l'écran LCD affiche "... FIN ... " Cela signifie que tous les appels entrants ont été vérifiés
3. LED rouge. Si vous ne répondez pas à un appel, la LED rouge commence à clignoter. Appuyez sur la touche UP ou DOWN afin de faire défiler les numéros et la LED cessera de clignoter.

→ Agir sur un Appel reçu

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche UP pour sélectionner le numéro désiré.
2. Appuyez sur la touche BACK, le numéro est composé automatiquement.
3. Appuyez sur la touche BACK deux fois pour ajouter avant le numéro "0" (pour les lignes PABX)

NOTE: Vous ne pouvez utiliser cette fonction qu'avec des batteries mises en place.

→ SUPPRIMER DES NUMEROS DE LA LISTE DES APPELS ENTRANTS

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche UP pour vérifier le numéro entrant souhaitée
2. Appuyez sur la touche CANC pour supprimer le numéro, l'écran LCD affiche le numéro suivant.

NOTE: Appuyez sur le bouton CANC pendant 3 secondes pour vider la liste des appels entrants

CONSULTATION APPELS SORTANTS

Le téléphone peut enregistrer 16 appels sortants . Vous pouvez consulter, supprimer et recomposer les appels sortants. Au-delà de 16 appels sortants, le plus ancien est supprimé et remplacé par le nouveau. Lors du défilement des appels sortants, l'écran LCD n'affiche pas la date et l'heure, mais affiche la durée de la conversation.

→ LISTE APPELS SORTANTS

1. Sans soulever le combiné, appuyez sur la touche OUT, l'écran LCD affiche le dernier numéro composé.
2. Appuyez à plusieurs reprises, l'écran LCD affichera "---- END ----" à la fin de la liste.

NOTE: Appuyez sur la touche OUT pendant 3 secondes afin que vous puissiez rapidement désélectionner les appels sortants.

→ RECOMPOSER UN APPEL SORTANT

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche OUT pour vérifier le Numéro.
2. Appuyez sur la touche BACK. Le numéro est composé automatiquement.

→ SUPPRIMER UN APPEL SORTANT

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche OUT pour vérifier le Numéro.
2. Appuyez sur la touche CANC pour supprimer le numéro, l'écran LCD affichera le numéro suivant.

NOTE: Appuyez sur le bouton CANC pendant 3 secondes pour supprimer la liste des appels sortants.

PROGRAMMATION DU MENU

Sans décrocher le combiné, appuyez sur la touche SET / PROG pour entrer en mode de réglage. « SET DATE 1 » s'affiche alors sur l'écran. Utilisez UP ou DOWN pour faire défiler les différents éléments. Quand un élément est sélectionné, appuyez à nouveau sur la touche SET / PROG pour entrer vos paramètres. Lorsque vous avez terminé avec un élément, appuyez sur la touche SET / PROG pour confirmer et / ou de passer à un autre élément. Pour sortir de la configuration à tout moment, appuyez sur la touche CANC. Les configurations des différents éléments sont indiquées comme suit:

→ RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

1. Appuyez sur la touche SET / PROG, l'écran LCD affiche "SET 1 DATE"
2. Appuyez sur la touche SET / PROG, les 2 derniers chiffres de l'année clignotent.
3. Appuyez sur Haut ou Bas pour modifier l'année

4. Appuyez sur le bouton SET / PROG pour confirmer, suivez les mêmes étapes pour régler le mois, le jour, l'heure et les minutes.
5. Appuyez sur la touche CANC pour quitter.

NOTE: Nomenclature mois: 01-12 Date: 01-31; Heure: 00-23; Minutes: 00-59

— PROGRAMMATION DE PREFIXE LOCAL

1. Appuyez sur la touche SET / PROG et appuyez sur le bouton UP, l'écran affiche "SET 2 CODE"
2. Appuyez de nouveau sur la touche SET / PROG, l'écran LCD affiche: "CODE -"
3. Appuyez sur UP ou DOWN pour modifier le premier chiffre du code local
4. Appuyez sur la touche SET / PROG pour confirmer, et ainsi entrer dans la deuxième série de chiffres. Suivez les mêmes étapes ci-dessus pour régler les quatre derniers chiffres.
5. Appuyez sur la touche CANC pour sortir à tout moment.

NOTE: Si le code local est à seulement 4 chiffres, le dernier chiffre peut être laissé comme "-". (champ vide)

— PROGRAMMATION DU CODE PABX

1. Appuyez sur SET / PROG et appuyez sur la touche UP 2 fois, l'écran LCD affiche "SET 3 PCODE"
2. Appuyez sur le bouton SET / PROG pour confirmer, l'écran LCD affiche: "PCODE"
3. Appuyez sur la touche SET / PROG une troisième fois. Le premier "-" code commencera à clignoter sur l'écran
4. Appuyez sur UP ou DOWN pour activer le code de PABX. Appuyez sur le bouton SET / PROG pour confirmer et entrer le deuxième code

— ALARME

1. Appuyez sur la touche SET / PROG et appuyez sur UP 4 fois, l'écran LCD affiche "SET 5 ALERT»
 2. Appuyez sur la touche SET / PROG, l'écran LCD affichera "00-00 OFF et le 1^{er} 0 clignotera"
 3. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler l'horloge d'alarme, soit 20: 30.
 4. Appuyez sur la touche SET / PROG, l'écran LCD affichera "20-30 OFF"
 5. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler l'alarme sur ON ou OFF.
- L'alarme s'arrête en appuyant sur n'importe quelle touche. Si vous êtes en communication à l'heure prévue de l'alarme, celle-ci sera automatiquement désactivée

— REGLAGE DE LA DUREE FLASH

1. Appuyez sur SET / PROG et appuyez sur UP 5 fois, l'écran LCD affiche "SET 6 FLASH"
2. Appuyez sur SET / PROG: "FLASH 110" apparaît sur l'écran et le chiffre 1 clignotera
3. Appuyez sur UP ou DOWN pour sélectionner le temps flash désiré

REGLAGE DE LA TONALITE

Il y a 20 sonneries et 1 sonnerie VIP au choix:

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche SUONERIA ATTESA, l'écran LCD affiche: "RING 01"
2. Appuyez sur la touche SUONERIA ATTESA pour sélectionner la sonnerie désirée
3. Attendez 5 secondes pour la confirmation

NOTE: Après avoir réglé un certain nombre de contacts en VIP, le téléphone sonnera avec la sonnerie VIP, qui ne ressemble à aucun des 20 autres sonneries à chaque appel de ces contacts.

ENTRER UN CONTACT EN VIP

1. Sans décrocher le combiné , sélectionner le numero concerné dans la liste des appels entrants ou sortants
 2. Une fois le numéro choisi, appuyer sur la touche VIP pour l'enregistrer en tant que tel
 3. Appuyer une nouvelle fois sur la touche VIP pour désélectionner ce même numéro
- Le numéro enregistré en tant que VIP ne peut pas être supprimé. Tenir appuyée la touche CANC pendant 3 secondes supprimera la totalité des numéros (VIP inclus)

MUSIQUE D'ATTENTE

En mode main libres, appuyer sur la touche SUONERIA ATTESA pour activer la musique d'attente. Pour la stopper , décrocher le combiné ou appuyer de nouveau sur la touche SUONERIA ATTESA.

REGLAGE VOLUME SONNERIE

Combiné raccroché, appuyez sur la touche VOL pour régler le niveau de volume de la tonalité 3 à 1 Appuyer jusqu'à voir apparaitre OFF sur l'écran pour la supprimer totalement
Ainsi, on a quatre niveaux de volume. Le 3 est le volume maximum par défaut.

REGLAGE VOLUME MAINS LIBRE

En mode mains libre, appuyez en continu sur la touche VOL pour régler le volume du haut-parleur comme vous le souhaitez. Il ya deux niveaux de volume à sélectionner.

TOUCHE MEMOIRE DIRECTE

1. Configuration: Combiné raccroché, composer un numéro ou sélectionner le dans la liste des appels et appuyer sur la touche SET / PROG + Mi (i = 1-3)
2. Vous pourrez ensuite composer ce numéro directement en appuyant sur la touche (M1-M3), que le combiné soit décroché ou non.

NOTE : Il est possible de programmer les touches MEMOTEL et AVVISO DI CHIAMATA en procédant de la même façon.

1. Configuration: Combiné raccroché, composer un numéro ou sélectionner le dans la liste des appels et appuyer sur la touche SET / PROG + numéro au choix(numéro = 1-9, 0-10)
2. : Pour composer ensuite ce numéro, appuyez sur les 2 chiffres composants la mémoire (i = 1-9, 0-10).

REGLAGE DE LA FREQUENCE VOCALE

Appuyez sur la touche étoile 3 secondes pour changer la fréquence vocale (DTMF/PULSE)